

UPUTE ZA UPORABU KORKMAZ CAFFE APARATA ZA PRIPREMU KAVE

LONCI & POKLOPCI
by Bajde



Poštovani, molimo Vas da prije upotrebe električnog uređaja pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu kako bi se informirali o značajkama uređaja, poboljšali sigurnost korištenja i kako bi što učinkovitije koristili svoj uređaj. Zadržite ove upute za buduće upotrebe. Ako dođe do bilo kakve štete koja je nastala pogrešnom upotrebom proizvoda, naša tvrtka neće odgovarati za nastalu štetu.

DIJELOVI



1. DEKOR GUMB ON/OFF
2. GUMB ON/OFF
3. INDIKATOR LAMPICA
4. TIJELO UREĐAJA
5. POSUDA ZA KAVU
6. DEKOR RUČKA
7. RUČKA
8. DONJI DIO POSUDE ZA KAVU
9. DEKOR GLAVNOG DIJELA UREĐAJA
10. KABEL

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

PROIZVOĐAČ: KORKMAZ
TIP: KAHVEKOLIK
SNAGA: 230V 50-60Hz, 400W
RAZRED: I

STRUJNI KONTAKT

Možete priključiti uzemljenu utičnicu frekvencije 230V- 10A-50-60Hz. Osigurač na koji je utičnica spojena trebao bi biti 10A za zaštitu vijeka trajanja od 7 godina. Uređaj je proizveden u skladu sa standardima i certificiran od strane TUV Rheinland.

OPĆA PRAVILA SIGURNOSTI

- Uređaj je namijenjen kućnoj upotrebi i sličnim prostorima kao što su: kuhinjske kantine ili druga radna okruženja, seoske kuće, hoteli, moteli...
- Uvijek držite utikač kada vadite kabel iz utičnice
- Ako primijetite bilo kakav problem na uređaju tijekom čišćenja, iskopčajte ga iz struje
- Ako se dogodi problem s kablom za napajanje, nemojte sami intervenirati. Odmah nazovite tvrtku koja se bavi proizvodnjom uređaja. U protivnom može doći do neželjenih incidenata i isključenja iz jamstvenog perioda.
- Ne ostavljajte uključen uređaj bez nadzora
- Provjerite jesu li kabel za napajanje i čep prikladni.
- Ako je potreban produžni kabel, koristite onaj snage 10A.
- Ne ostavljajte kabel da visi s radne površine jer ga djeca mogu povući iz znatiželje.
- Pazite da se kabel ne nalazi u blizini vlage ili vode.
- Uređaj držite na ravnoj površini koja nije u neposrednoj blizini izvora topline, sunčeve topline i oštih predmeta.
- Nije prikladno iskopčavati uređaj iz struje dok on radi.
- Uređaj koristite na mjestu udaljenom najmanje 15cm od zida na koji utječe para.
- Metalne površine se mogu jako zagrijati kada je uređaj uključen stoga se čuvajte izravnog dodira s metalnim dijelovima. Također, spriječite da kabel dođe u doticaj s vrućim metalnim površinama.

- Uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 godina. Osobe sa smanjenim fizičkim, mentalnim ili senzornim mogućnostima ne smiju koristiti uređaj.
- Čišćenje uređaja ne smiju obavljati djeca bez nadzora odraslih.

ZAGRIJAVAJTE SAMO TURSKU KAVU I VODU. NE ZAGRIJAVAJTE BEZ VODE.

Prije korištenja uređaja

- Provjerite jesu li svi dijelovi u kutiji i pregledajte jesu li ispravni. Ako prepoznate bilo koji nedostatak, prijavite problem.
- Prije prve upotrebe očistite uređaj vlažnom krpom.
- Uvijek koristite uređaj na stabilnim, sigurnim, suhim površinama.
- Ne koristite uređaj na toplim površinama ili u blizini toplih površina.
- Pri prvoj upotrebi možete osjetiti neobičan smrad ili dim. Prije prve upotrebe napravite prethodno zagrijavanje uređaja 7-8 min i prozračite prostor.
- Ne dozvolite da vam se voda prospe po električnim dijelovima uređaja. Ako se to dogodi pričekajte da se uređaj osuši.

KAKO KORISTITI UREĐAJ

KUHANJE TURSKE KAVE

KAPACITET	KOLIČINA TURSKE KAVE	KOLIČINA ŠEĆERA	KOLIČINA VODE
4 OSOBE	4 mjerice (26g)	4 kocke šećera (12g)	4 šalice (300ml)
3 OSOBE	3 mjerice (19,5 g)	3 kocke šećera (9g)	3 šalice (225ml)
2 OSOBE	2 mjerice (13g)	2 kocke šećera (6 g)	2 šalice (150ml)
1 OSOBA	1 mjerica (3g)	1 kocka šećera (3g)	1 šalice (75ml)

Koristite mjernu žličicu za doziranje.



PROTIV KAMENCA

Sprječavanje kamenca važno je za higijenu i efikasnost Vašeg uređaja. Uređaj nakon nekog vremena dobiva kamenac zbog tvrdoće vode. Treba ga redovito čistiti. Posudu možete čistiti limunovim sokom ili octom. Stavite u posudu 2/3 vode i 1/3 limunovog soka ili octa.

1. U posudu stavite vodu i kavu prema danim uputama i promiješajte. Ne stavljajte iznad oznake MAX u posudu. Maksimalni kapacitet je 4 šalice.
2. Ukopčajte uređaj u struju
3. Postavite posudu za kavu u uređaj
4. Pritisnite on/off gumb . Crvena lampica će se upaliti i svirati "beep" jednom
5. Kuhanje kave je započelo
6. Kada je kava skuhana upalit će se plava lampica. Uređaj svira "beep" dvaput.
7. Nakon trećeg puta uređaj se gasi automatski.
8. Možete uživati u svojoj kavi.

ZA UKUSNU TURSKU KAVU

- Pogledajte priloženu tablicu.
- Upotrijebite uvijek svježju vodu i kavu

POSEBAN SISTEM SIGURNOSTI

Ako u uređaju nema dovoljno vode, automatski će se ugasi. Napunite pretinac za vodu i ponovno ga pokrenite.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Iskopčajte uređaj iz struje prije čišćenja.
- Vanjske površine uređaja obrišite s vlažnom krpom te ispolirajte sa suhom krpom. Ne koristite žičane spužve ili abrazivna sredstva.
- Redovito uklanjajte kamenac koristeći odgovarajuće sredstvo za uklanjanje kamenca (posebno sredstvo za uklanjanje kamenca u aparatima za kavu). Kamenac može oštetiti proizvod ili smanjiti njegovu efikasnost. Možete koristiti kemijsko sredstvo kako bi očistili uređaj. Ne zaboravite isprati uređaj s vodom. Ne zaboravite ga osušiti prije ponovne upotrebe. **VAŽNO!** Ako primijetite da je voda ušla u unutrašnjost uređaja, pažljivo osušite uređaj prije ponovnog korištenja.