

Korkmaz Vita Plus Quatro 4u1 set express lonac



1. Ventil za regulaciju tlaka
2. Sustav za zatvaranje
3. Sigurnosni ventil
4. Sustav za otvaranje
5. Ručka
6. Brtveni prsten
7. Maximalna dozvoljena razina popunjenosti
8. Lonac za kuhanje od nehrđajućeg čelika
9. Indukcijska baza
10. Brojač
11. Poklopac od nehrđajućeg čelika
12. Ručka
13. Ručka za zaključavanje

Prije prve upotrebe pažljivo pročitajte upute i zadržite ih za buduću upotrebu. Kako bismo osigurali sigurnost i dugotrajnost, ovaj express lonac proizveli smo prema najvišim standardima i s najkvalitetnijim materijalima.

DEFINICIJA EXPRESS LONCA

- Hrana se kuha pod pritiskom i na temperaturi iznad 100 C, jer tlak u express loncu ubrzava vrenje vode, čime značajno smanjujemo vrijeme kuhanja za čak 70 %, čime štedimo vrijeme i energiju.
- Osobe koju nisu upoznate s korištenjem express lonca ne smiju koristiti lonac prije nego pažljivo pročitaju uputstva.
- Express lonac nikada se ne smije ostaviti bez nadzora, kada je pod pritiskom.
- Ako koristite lonac u blizini djece, budite posebno oprezni.
- Express lonac koristi se isključivo za brzo kuhanje.
- Prije upotrebe pažljivo provjerite čistoću i funkcionalnost sigurnosnog ventila, ventil za paru.
- Povjerite je li sigurnosni ventil na unutrašnjoj strani lonca pokretan.



- Za vrijeme kuhanja, pritisak u expres loncu raste. Također, važno je zatvoriti express lonac pravilno i prije upotrebe pročitati upute.
- Obratite pažnju na paru koja izlazi iz ventila . Ovo je znak da je porastao tlak u loncu. Jednom kada lonac postigne odgovarajuću temperaturu, para iz ventila za paru će početi izlaziti.
- Uvijek pazite da je express lonac ispunjen do razine koja je označena. Nikada ne prelazite maksimalnu dozvoljenu količinu.
- Koristite isključivo na izvoru topline koja je navedena u ovom priručniku.
- Express lonac mora biti postavljen na izvor topline koji odgovara veličini lonca. Kada koristite punu snagu uvijek držite lonac pod nadzorom.
- Kada koristite lonac na električnim štednjacima, pripazite da je promjer ploče za kuhanje manji ili jednak promjeru lonca.
- Kada koristite lonac na plinskom štednjaku, plamenik ne smije prelaziti promjer lonca. Prevelik plamen može oštetiti ručke.
- Kada koristite keramičke površine za kuhanje, dno lonca mora biti potpuno čisto i suho .
- Nikad ne zagrijavajte lonac bez tekućine (min. 250 – 300 ml)
- Za vrijeme kuhanja na indukcijskoj ploči, možda ćete primijetiti lagani zvuk (klik ili zujanje), što je normalno.
- Kada je pod pritiskom, lonac se ne smije koristiti za pečenje ili prženje na masti ili ulju.
- Nikad nemojte koristiti express lonac u mikrovalnoj ,u pećnici i sl.
- Nikad ne dodirujte vanjske površine express lonca za vrijeme kuhanja, zbog opekline. Ako je express lonac još vruć, morate pažljivo rukovati s njim.
- Kada je express lonac pod pritiskom nikad ga ne otvarajte na silu. Osigurajte da se express lonac ohladi.
- Kada otpuštate paru držite ruke, glavu i tijelo podalje od pare.

- Nikada ne perite poklopac express lonca u perilici.
- Koristite isključivo originalne rezervne dijelove. Ako je potrebno kontaktirajte Korkmaz servisni centar.
- Nikada ne koristite lonac ako su dijelovi oštećeni ili deformirani.
- Ako vam se na dnu lonca pojave mrlje, jednostavno ih operite s alkoholnim octom.
- Kao rezultat pregrijavanja može doći do otapanja plastičnih dijelova . U tom slučaju ugasište izvor topline i ne dirajte lonac ,dok se potpuno ne ohladi. Prozračite prostoriju.

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Pažljivo operite i osušite lonac i poklopac s vrućom vodom i deterdžentom. Ulijte vodu do maksimalne razine i zatvorite poklopac.
- Postavite polugu za podešavanje u položaj „bez pare“. Zagrijavajte 5 min. Proizvodni otpad poput praha i sl. koji je ostao, na ovaj način će se izbaciti kroz paru. Zatim isperite ponovno lonac i poklopac.

Otvaranje poklopca

- Pritisnite gumb za otpuštanje u smjeru strelice kao što je prikazano na slici i zakrenite desno i lijevo dok kraj poklopca ne dosegne ručku ispod poklopca, sada možete ukloniti poklopac.



Točka položaja poklopca

- Poravnajte oznaku za centriranje na metalnom dijelu poklopca s loncem i poklopite lonac. Ove oznake olakšavaju zatvaranje poklopca.

Zatvaranje poklopca

- Nakon što centrirate lonac i poklopac prema uputama, zavrnite poklopac desno i lijevo ,dok ne čujete KLIK . Osigurajte da je poklopac ispravno postavljen.

Proces kuhanja

- Postavite lonac na izvor topline. Poluga za podešavanje mora bit postavljena u položaj bez pare.
- Osigurajte da plamen ne prelazi rubove lonca. U trenutku kada para počinje izlaziti ,smanjite izvor topline na najnižu razinu. Postavite regulator kuhanja na program 1 ili 2 ,ovisno o vrsti hrane koju spremate. Od ovog trenutka započinje vrijeme kuhanja pod tlakom i počnite odbrojavat vrijeme.
- Nemojte otpuštati višak pare tijekom kuhanja. Ventil će sam izbacivati višak tlaka, koji se nalazi u loncu.
- Ne zaboravite: Što je manji izvor topline, hrana se kuha na manje ekonomičan način i manje je ukusna.

VENTILACIJA ZA PODEŠAVANJE TLAKA



LEVEL 1: 0.6 bara

LEVEL 2: 0.7 bara

Ako se ventil iz bilo kojeg razloga začepi, kada tlak u loncu dosegne 1.1 bar, aktivira se sigurnosni ventil i otpušta se višak tlaka. Ako se začepi i ventil za kuhanje i sigurnosni ventil, cijeli pritisak oslobodit ćete kroz poklopac sa 1,5 šalice lonca.

KRAJ KUHANJA

Ugasite izvor topline i ostavite lonac da odstoji otprilike 3-5 min . Za vrijeme ovog perioda pritisak u loncu bit će najniži. Kada želite otvoriti lonac, polako okrenite regulator ispuštanja pare na poziciju „ bez pare“ kako biste otpustili višak pare u loncu. Ne pokušavajte otvoriti poklopac na silu. Obratite pažnju na raspršivanje pare za vrijeme otpuštanja. Budite strpljivi i oprezni. Nemojte zaboraviti da je hrana u loncu kuhana pod pritiskom. Vidjet ćete da nema opasnosti za korištenje express lonca, ako se pridržavate priloženih uputa.



ČIŠĆENJE

- Očistite express lonac nakon svake upotrebe . Uklonite brtvu s poklopca i ručno je operite.
- Obratite pažnju : lonac se može prati u perilici. Poklopac perite isključivo ručno.

- Za čišćenje koristite uobičajen deterdžent i spužvu. Ne koristite oštre ili grube predmete za čišćenje.
- U slučaju intenzivne kontaminacije možete koristiti grubu stranu spužve za čišćenje dna lonca.
- Obratite pažnju na ostatke hrane. Ostatke hrane nemojte čuvati duži vremenski period, jer mogu uzrokovati mrlje i površinske promjene na površinama od nehrđajućeg čelika.
- Koristite sredstva za čišćenje namijenjena kućnoj upotrebi . Ne koristite industrijske deterdžente za pranje posuđa ili pretjerano koncentrirana sredstva za čišćenje.

ČUVANJE

Brtvu treba čuvati na tamnom (zaštićeno od sunca i UV zraka) i suhom mjestu . Kako biste zaštitili brtvu, nakon čišćenja , okrenite poklopac naopako tako da je brtva postavljena prema gore.

ODRŽAVANJE

Istrošene dijelove express lonca treba mijenjati u redovitim intervalima.

PROCES RASTAVLJANJA

Odvijte spojnu maticu u smjeru kazaljke na satu, uz pomoć prikladnog alata i odvojite poklopac od gornje jedinice.

PROCES MONTAŽE POKLOPCA

Prije sastavljanja poklopca i gornje jedinice provjerite jesu li svi ventili pravilno postavljeni. Dok držite poklopac zakrenite jezičak za montažu na utor za jezičak, a zatim ga učvrstite .



Namirnica	Pozicija 1 / min	Pozicija 2 / min
Govedina	45-50	40-45
Teletina	40-45	35-40
Janjetina	35-40	30-35
Kokoš	35-40	30-35
Piletina	30-35	25-30
Paprika	30-35	40-45
Slanutak	30-35	40-45
Leća	25-30	20-25
Grah	30-35	25-30
Zeleni Grah	25-30	20-25
Patlidžan	20-25	15-20
Cvjetaća	20-25	15-20
Krumpir	20-25	15-20
Zeleni Grašak	25-30	20-25
Mrkva	20-25	15-20

Rješavanje problema

Previše vode izlazi iz ventila za kuhanje.

- *Prevelika je toplina. Smanjite izvor topline što je više moguće.*
- *Ventil za kuhanje je zaštopan. Nakon što se ventil ohladio, očistite ga.*
- *Ventil za kuhanje je možda slomljen. Nabavite novi i zamijenite ga.*

Ne mogu otvoriti poklopac

- *Tlak u ekspres loncu nije dovoljno nizak da bi se poklopac otvorio. Pričekajte malo pa pokušajte ponovno.*
- *Podesite ventil za kuhanje u poziciju za otpuštanje. Moguće je da se stvorio vakum zbog sporog kuhanja. Pokušajte još jednom otvoriti poklopac. Ne otvarajte ga na silu.*
- *Ventil za kuhanje je zaštopan. Nakon što se ventil ohladio, očistite ga.*

Tlak struji između lonca i poklopca

- *Provjerite brtvu na poklopcu*
- *Čvrsto postavite brtvu na poklopcu*
- *Stavite ulje na brtvu*
- *Brtva ne zadržava pritisak unutar lonca kada se pritisak presporo diže*
- *Nježno pritisnite poklopac kada je ventil za kuhanje u položaju za ispuštanje.*
- *Kada ste poduzeli sve korake, a problem i dalje postoji, zamijenite brtvu na poklopcu.*

Para ne izlazi iz ventila za kuhanje

- *Ventil za kuhanje je zaštopan. Nakon što se ventil ohladio, očistite ga.*
- *U loncu nema dovoljno tekućine. Dodajte najmanje jednu čašu vode.*

- Ventil za kuhanje je možda slomljen. Nabavite novi i zamijenite ga.

Poklopac ne sjeda na lonac

- Postavite brtvu pravilno na poklopac
- Otvorite stezaljke
- Nastao je pritisak zbog hrane koju ste kuhali koji ne dozvoljava da se poklopac pravilno zatvori. Postavite ventil u položaj za ispuštanje pare i pokušajte zatvoriti poklopac tako da ga nježno pritisnete na lonac.
- Ako problem i dalje postoji, obratite se proizvođaču.

IZVOR TOPLINE

- Kada se stvori potreban tlak, smanjuje se temperatura čime se štedi energija i vrijeme.

OKOLNOSTI KOJE ISKLJUČUJU GARANCIJU

- Štete nastale kao rezultat paljenja ,kao što su tamne mrlje, napuknuća, promjene boje , deformacija rezultat nepravilne upotrebe.
- Oštećenja nastala pri transportu proizvoda do potrošača.
- Oštećenja koja nastaju zbog vanjskih čimbenika (udarci, ispuštanja i sl.).
- Neprikladna i neobična upotreba
- Neodržavanje neprikladni i neovlašteni popravci.
- Montiranje neoriginalnih rezervnih dijelova.
- Korištenje kemijskih tvari ili fizičkih faktora na površini lonca