

UPUTE ZA UPOTREBU POSUĐA S NEPRIJANJAJUĆIM (non-stick) SLOJEM



Zahvaljujemo na kupnji i dobro došli u svijet posuđa koje vam omogućava vrhunske kulinarske trenutke!

PRIJE PRVE UPORABE

Posuđe operite u toploj vodi s tekućim deterdžentom za posuđe, a zatim ga isperite i temeljito osušite.

Prije svakog čišćenja ostavite lonce, posude ili tave da se ohlade kako se ne bi iskrivile zbog naglih promjena temperature, izbjegavajte termički šok.

Nemojte dodavati hladnu vodu u vruću tavu, iznenadna promjena temperature može uzrokovati iskrivljenje dna. To nije obuhvaćeno jamstvom.

Preporučujemo vruće posuđe prati vrućom vodom ili ohladiti, a tek onda prati.

Upotreba na induksijskoj ploči za kuhanje

Nikada nemojte zagrijavati prazne lonce i tave. Kada unaprijed zagrijavate tavu, preporučujemo da regulirate ploču za kuhanje (razinu topline) na srednju temperaturu (pročitajte upute za rukovanje svojom induksijskom pločom za kuhanje).

Napomena:

- na učinkovitost tave mogu utjecati promjer i snaga ploče za kuhanje
- ne koristiti boost funkciju.

LONCI & POKLOPCI®
by Bajde

Upotrebljavajte drveni ili silikonski pribor, nikako noževe i miješalice kako ne bi oštetili oblogu.

Upotrebom posuđa može doći do manje promjene boje neprijanjajućeg sloja.

To je normalna pojava i neće utjecati na neprijanjajuća svojstva na njezinu učinkovitost.

Sitne mrlje ili ogrebotine na neprijanjajućoj površini uobičajene su i ne utječu na njezinu učinkovitost. Te mrlje nisu obuhvaćene jamstvom.

Naslage ostataka ili kamenca mogu se stvoriti na sloju unutar tave. Upotrijebite limun ili bijeli ocat za njihovo uklanjanje, premažite neprijanjajući sloj s malo ulja pomoću kuhinjskog papira.

Ako se hrana počinje „lijepiti“ za tavu, to je obično znak da su neljepljiva svojstva oslabljela jer se tava pregrijala, jer je hrana zagorjela ili su se u njoj nakupili ostaci hrane. To nije obuhvaćeno jamstvom.

Uživajte u kuhanju!

