

A155

KORKMAZ TURBO EKSPRES LONAC – 5 L

Upute za uporabu

Uvod

Hvala što ste odabrali Korkmaz Turbo ekspres lonac.

Ovaj priručnik sadrži važne informacije za sigurnu i učinkovitu uporabu, održavanje i njegu vašeg novog uređaja.

Pažljivo pročitajte sve upute prije prve uporabe i sačuvajte ih za buduću upotrebu.

Korkmaz Turbo lonac osmišljen je za brzo i učinkovito pripremanje raznih jela uz zadržavanje hranjivih tvari i okusa. Izrađen je od nehrđajućeg čelika, što jamči dugotrajnost i kompatibilnost s različitim pločama za kuhanje, uključujući indukcijske.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE



UPOZORENJE: Nepridržavanje ovih uputa može dovesti do ozljeda ili materijalne štete.

- Pročitajte sve upute prije uporabe lonca.
- Ne dodirujte vruće površine – koristite ručke ili gumbe.
- Držite lonac pod nadzorom ako ga koristite u blizini djece.
- Ne stavljajte lonac u zagrijanu pećnicu.
- Pažljivo pomičite lonac s vrućom tekućinom.
- Lonac koristite isključivo za predviđenu namjenu.
- Ne otvarajte lonac dok je pod tlakom – uvijek prvo ispustite paru.
- Ne punite lonac više od 2/3. Za namirnice koje bubre (riža, grah, sušeno povrće) najviše 1/2.
- Ne kuhajte hranu koja se jako pjenu (zobene pahuljice, tjestenina, kaše, voćni umaci).
- Prije svake uporabe provjerite da su ventili čisti i neblokirani.
- Koristite isključivo originalne Korkmaz dijelove.

OPIS PROIZVODA

Glavne značajke:

- Iskoristiv Kapacitet: 4,7 L
- Materijal: nehrđajući čelik
- Dno pogodno za sve vrste ploča (uključujući indukciju)
- Poklopac s mehanizmom zaključavanja
- Glavni ventil za regulaciju tlaka
- Sigurnosni ventil za ispuštanje viška tlaka
- Pokazivač tlaka (iglica)
- Ergonomske ručke otporne na toplinu

Pregled proizvoda

Korkmaz Turbo ekspres lonac zapremnine 5 litara izrađen je od izdržljivog nehrđajućeg čelika te je osmišljen za učinkovito i sigurno kuhanje pod tlakom.

Opremljen je dnom kompatibilnim s indukcijskim pločama, čvrstim poklopcem s mehanizmom zaključavanja, pokazivačem tlaka koji se podiže tijekom kuhanja te sigurnosnim čepom za ispuštanje viška tlaka.



Slika 1: Korkmaz Turbo ekspres lonac zapremnine 5 litara.

Na slici se vidi tijelo od nehrđajućeg čelika, ergonomske ručke te sigurno zaključan poklopac s vidljivim pokazivačem tlaka i ventilom za ispuštanje pare.

PRVA UPORABA

1. Raspakiravanje: Uklonite svu ambalažu i provjerite ima li oštećenja.
2. Prvo čišćenje: Operite lonac i poklopac toplom vodom i blagim deterdžentom. Osušite.
3. Brtva (guma): Postavite je pravilno u utor poklopca, provjerite da nije oštećena.
4. Vježbanje: Isprobajte otvaranje i zatvaranje poklopca bez hrane ili vode, da se upoznate s mehanizmom.

UPUTE ZA UPORABU

1. Priprema za kuhanje

- Dodajte hranu i najmanje 250 ml (1 šalicu) tekućine.
- Ne punite više od 2/3, odnosno 1/2 kod namirnica koje se šire.
- Provjerite da su ventili čisti.

2. Zatvaranje poklopca

- Poravnajte poklopac s loncem.
- Pritisnite i okrenite ručku dok se ne zaključa.
- Pokazivač tlaka mora biti spušten.

3. Kuhanje pod tlakom

- Stavite lonac na izvor topline (plin, električna, indukcijska).
- Zagrijavajte na jakoj vatri.
- Kad tlak naraste, pokazivač se podiže, a iz ventila izlazi para.
- Smanjite vatru kako bi para lagano izlazila – tada počinje brojanje vremena kuhanja.

4. Ispuštanje pare

Dva su načina:

- Prirodno ispuštanje: Maknite lonac s izvora topline i pričekajte da tlak sam padne (pokazivač se spusti).
→ Za jela poput gulaša i variva.
- Brzo ispuštanje: Pažljivo okrenite ventil za paru u položaj *vent* (ili koristite sigurnosni ventil).
→ Za osjetljiva jela.

 **Nikada ne otvarajte poklopac dok se pokazivač tlaka nije spustio!**

5. Otvaranje poklopca

Kad je tlak potpuno ispušten, otključajte poklopac i otvorite ga od sebe, da para ne ide prema licu.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Nakon svake uporabe operite lonac i poklopac toplom vodom i deterdžentom.
- Može se prati u perilici posuđa.
- Skinite brtvu i operite je zasebno.
- Provjerite ventile i po potrebi ih očistite četkicom.
- Osušite sve dijelove prije spremanja.
- Spremite lonac s poklopcem okrenutim naopako ili lagano odškrinutim, da se spriječi zadržavanje mirisa.

Zamjena brtve

Brтва se s vremenom troši.

Pregledajte je redovito i zamijenite jednom godišnje ili ranije ako se primijete oštećenja.

Koristite isključivo originalne Korkmaz brtve.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Tlak se ne stvara	Poklopac nije dobro zatvoren, brtva oštećena, premalo tekućine, preniska temperatura	Provjerite poklopac i brtvu, dodajte tekućinu, pojačajte vatru
Para izlazi oko poklopca	Brtva prljava ili oštećena, poklopac nije dobro zaključan	Očistite ili zamijenite brtvu, pravilno zatvorite
Pokazivač tlaka se ne spušta	U loncu još ima tlaka	Ne forsirajte – pričekajte ili pažljivo ispustite paru
Hrana se lijepi na dno	Premalo tekućine, previsoka temperatura	Dodajte tekućinu, smanjite vatru nakon postizanja tlaka

Ako naiđete na problem koji nije naveden u ovim uputama, obratite se korisničkoj podršci tvrtke **Korkmaz**.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Svojstvo	Vrijednost
Brend:	Korkmaz
Model:	9080803A155
Kapacitet:	5 quart / 4,7 L
Materijal:	Nehrđajući čelik
Kompatibilnost:	Indukcija, plin, električna
Perivo u perilici:	Da
Poklopac:	Mehanizam zaključavanja
Sigurnosni elementi:	Glavni i sigurnosni ventil, pokazivač tlaka
Masa:	2,33 kg

JAMSTVO I PODRŠKA

Proizvodi Korkmaz izrađeni su od visokokvalitetnih materijala i uz strogu kontrolu kvalitete.
Za detalje o jamstvu pogledajte jamstveni list ili posjetite službenu stranicu **www.korkmaz.com.tr**.
Za pomoć ili narudžbu zamjenskih dijelova, obratite se lokalnom distributeru Korkmaz proizvoda.